











- 1 Touche STANDBY/ON 
- 2 Touches de sélection de source  
TAPE, TUNER/BAND,  
USB , CD 
- 3 Touche PRESET   PRESET
- 4 Touche  TUNING/FOLDER,  
Touche TUNING/FOLDER 
- 5 Touches numériques
- 6 Touche  STOP
- 7 Touche SLEEP
- 8 Touche MUTING
- 9 Touche PROGRAM/DISPLAY
- 10 Touche REPEAT/RANDOM
- 11 Touches VOL  
- 12 Touche HBS
- 13 Touche EQ



# OPÉRATIONS DE BASE

## Procédure de base

### Appareil

### Télécommande

